



Bemonsteren ELISA

Blad

Percentage bepaling

Pluk na de bloei 250 blaadjes op 10 locaties binnen de te bemonsteren partij. Neem bij lelie een blad op ongeveer 3/4 van de plant. Neem bij tulp een vingerlengte van het 2de blad. Verpak het blad bij voorkeur in een geperforeerde plastic zak.

Nummertoeets

U kunt 1, 2 of (voor lelie) 3 blaadjes per nummer laten toetsen. Lever het blad per nummer verpakt aan. Neem bij lelie een blad op ongeveer 3/4 van de plant. Neem bij tulp een vingerlengte van het 2de blad. Verpak het blad bij voorkeur in een geperforeerd plastic zakje. Nummer de submonsters.

Bol/schub

Percentage bepaling

Selecteer 250 bollen/schubben verdeeld over de te bemonsteren partij. Verpak het monster bollen in een netlonzak, het monster schubben in een plastic zak.

Nummertoeets

Bollen/schubben aanleveren per stuk of in mengmonster van 2 (MM2). Verpak het submonster bollen in een netlonzakje, het submonster schubben in een plastic zakje. Nummer de submonsters.

Monsterformulier

Bevestig een zo volledig mogelijk ingevuld monsterformulier aan het monster.

Verzenden / brengen monsters

Verzend of breng de monsters naar:

Bulb Quality Support B.V.

Zwartelaan 2

2161 AL Lisse



Bemonsteren PCR

Hygiënische monsternamen leliebollen voor PCR-10

10 submonsters van 24 schubben (van totaal 240 bollen).

Waarom hygiënisch bemonsteren?

Virustoetsing met de PCR-methode heeft ten opzicht van de ELISA-methode het voordeel dat deze gevoeliger is. Mogelijke infecties zijn in een vroeg stadium detecteerbaar. Het nadeel is dat de PCR-virustoets ook een kruisbesmetting tussen (sub)monsters detecteert. Daarom is hygiëne tijdens het bemonsteren van groot belang. Voorkom kruisbesmetting bij het nemen van de submonsters door onderstaande stappen te volgen.

Benodigde materialen

- ✓ 10 plastic zakjes (formaat boterhamzakje of groter)
- ✓ 1 grotere zak voor de verzameling van de 10 kleine plastic zakjes
- ✓ latex handschoenen (u kunt ook plastic zakjes gebruiken)
- ✓ partijlabel (bedrijfsnaam, cultivar, partijnummer)

Voorbereiding

- ✓ Zet de te bemonsteren partij bloembollen klaar.
- ✓ Zorg voor een schone werkplek (bijvoorbeeld kranten op tafel).
- ✓ Leg de latex handschoenen en/of plastic zakjes en de partijlabel klaar

Monsternamen

1. Trek **nieuwe** latex handschoenen aan of vouw een **nieuw** plastic zakje binnenstebuiten om uw handen en selecteer 24 schubben (van 24 bollen) en verzamel deze in een plastic zak. **Belangrijk:** neem een aselechte steekproef verspreid over de partij.
2. Herhaal stap 1 voor submonster 2 t/m 10. **Let op:** neem telkens nieuwe plastic zakjes/handschoenen!
3. Verzamel zakjes 1 t/m 10 in grotere de plastic zak samen met het label met daarop de partijgegevens.
4. Nog een monster? Herhaal voorgaande stappen.

Van leliebollen groter dan zift 2 worden in het laboratorium schubben afgenomen voor toetsing. Hiervoor geldt een meerprijs. Klik hier voor onze tarieven. Leliebolletjes van zift 2 of kleiner, worden zonder te schubben verwerkt door het laboratorium.

Monsterformulier

Bevestig een zo volledig mogelijk ingevuld monsterformulier aan het monster.

Verzenden / breng monsters

Verzend of breng de monsters naar:

Bulb Quality Support B.V.

Zwartelaan 2

2161 AL Lisse

Bulb Quality Support B.V.
Zwartelaan 2, 2161AL Lisse
Postbus 300, 2160 AH Lisse
The Netherlands
KvK Rijnland: 2730 9981

T > +31 (0) 252 43 30 60
I > www.bqsupport.nl
E > info@bqsupport.nl
B > IBAN NL32 RABO 0328121282